



フロントQRアクスルの長さ調整

安全のため、正しく調整されていることを確認してください。

1. 2本の六角レンチネジを緩めて、大きなアクスルナットが見えるまでQRアクスルをフォークを通して押し下げます。

2. QRアクスルの長さを11mmと19mmのスパナで調整します。11mmのスパナでQRアクスルの端を押さえ、回転しないようにします。19mmのスパナでナットを調整します。アクスルがフレームにロックしない場合は、ナットを反時計回りに1/4～1/2回転締めるだけで十分です。

3. フォークの2本のネジを再度締めてQRアクスルをフォークに固定し、フロントサスペンションをフレームに取り付けます。しっかりと固定されていることを確認してください。

ご質問がございましたら、カスタマーサポートまでお電話ください: +46-8-522 100 50