



フロントQRアクスルの長さ調整

安全のため、正しく調整されていることを確認してください。



1. 2本の六角レンチネジを緩めて、大きなアクスルナットが見えるまで QR アクスルをフォークを通して押し下げます。



2. QRアクスルの長さを11mmと19mmのスパナで調整します。11mmのスパナでQRアクスルの端を押さえ、回転しないようにします。19mmのスパナでナットを調整します。アクスルがフレームにロックしない場合は、ナットを反時計回りに1/4~1/2回転締めるだけで十分です。

3. フォークの2つのネジを再度締めてQRアクスルをフォークに固定し、フロントサスペンションをフレームに取り付けます。しっかりと固定されていることを確認してください。

ご質問がございましたら、カスタマーサポートまでお電話ください: +46-8-522 100 50