



マニュアル : **Trionic Walker**の背もたれストラップの交換



① 3mmの六角レンチを使用して、ストラップを固定しているネジを緩めます。

反対側でも繰り返します。



② ネジ、ナット、管状スペーサーを必ず回収してください。

。





マニュアル : **Trionic Walker**の背もたれストラップの交換



⑤ 新しい交換用ストラップをパッドに挿入します。

重要:写真のように、ストラップの端を TRIONIC のロゴに合わせます。



⑥ ストラップの端の穴に管状のスペーサーを挿入します。

。

