



## マニュアル: Trionic ケーブルロック



① ブラケット上のネジを見つけます。



② 4 mm の六角レンチでネジを緩めます。



③ ストラップの端をブラケットから引き出します。



④ ストラップを Veloped の後部垂直フレーム チューブ (Walker の場合は半垂直フレーム チューブ) に巻き付けます。



⑤ ストラップの端をブラケットに挿入します。



⑥ ストラップがきつく締まるまで、4 mm 六角レンチでネジ/ストラップを締めます。



⑦ ケーブルカッターまたはナイフを使用して、ストラップの余分な長さを切り取ります。



⑧ 写真はブラケットの正しい取り付けを示しています。



⑨ ケーブルロックを上からブラケットに取り付け、ケーブルロックがブラケットにカチッと音がするまで下方に押し込みます。



⑩ ケーブルロックをブラケットから取り外すには、2つの灰色のボタンを押して、ロックをブラケットから取り外します。