マニュアル：Trionic Walkerの背もたれストラップの交換



①3mmの六角レンチを使用して、ストラップを固定しているネジを緩めます。


反対側でも繰り返します。



②ネジ、ナット、管状スペーサーを必ず回収してください。


。

マニュアル：Trionic Walkerの背もたれストラップの交換



⑤ **新しい交換用ストラップをパッドに挿入します。**

重要: 写真のように、ストラップの端を TRIONIC のロゴに合わせます。



⑥ **ストラップの端の穴に管状のスペーサーを挿入します。**

。

