11-90-121



Veloped 輸送バッグ ユーザーガイド

Veloped 輸送バッグには、Veloped フレーム用のメインバッグと、前輪と後輪用の 2 つの小さなバッグが含まれています。輸送バッグはすべての Veloped モデルに適合します。

すべての Veloped モデルに適合します。



① メインバッグを開きます。

収納バッグ (前輪バッグとしても機能) のファスナーを開け、メインの輸送バッグと後輪バッグを開梱します。



② 前輪を梱包します。

フロントクライミングホイールを Veloped フレームから取り外し、大きなホイールバッグに収納してジッパーを閉じます。

">



③ 後輪を梱包します。

Veloped フレームから 2 つの後輪を取り外し、小さいホイール バッグに収納してジッパーを閉じます。



④ **メインバッグを広げる**

メインバッグのジッパーを全長にわたって開け、バッグを床に広げます。フレームをメインバッグの中央部分に置き、大きい方の前輪バッグを Veloped のシートの下 (2 つの後部垂直フレーム チューブの間) に置きます。



⑤ **ホイールバッグを追加します。**

高さ調整クイックリリースレバーを緩めてグリップバーを少し上げ、小さい後輪バッグを Veloped バスケットの上に置き、グリップバーを一番下の位置まで下げます。



⑥ **袋を閉じます。**

メインバッグの「フラップ」を Veloped の上に引っ張り、ジッパーを閉じます。



⑦ **この写真は、Veloped が正しく梱包されている様子を示しています。**

梱包方法

スマートフォンまたはデバイスで QR コードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。