20-00-007



ウォーカー輸送バッグ – 梱包手順

Walker 輸送バッグは、メインの輸送バッグと小さな収納/持ち運び用バッグで構成されています。輸送バッグはすべての Walker モデルに適合します。

すべての Trionic Walker モデルに適合します。



① メインバッグを開ける

収納バッグのファスナーを開け、メインの輸送用バッグを開梱します。



② メインバッグを広げます。

メインバッグのジッパーを全長にわたって開き、バッグのフラップを床に広げます。

">



③ 歩行器をバッグの上に置きます。

ウォーカーをメインの輸送バッグの中央部分に置きます。メインのバッグには、ベルクロ ストラップ付きのパッド入り保護フラップが組み込まれています。パッド入り保護フラップを上方に引き上げ、前輪フォークの間に置き、塗装を保護します。



④ 折りたたんだフレームを一体型のベルクロストラップで固定します。



⑤ 中央のフラップをウォーカーの上に折ります。



⑥ サイドフラップを持ち上げてメインジッパーを閉じます。



⑦ この写真は、Walker が正しく梱包されている様子を示しています。

梱包方法

スマートフォンまたはデバイスで QR コードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。